

Una limpieza y un mantenimiento adecuados prolongan la vida útil de **vertisolwall**

## 1. PREVENCIÓN

- Una buena elección del diseño y color de **vertisolwall**, dependiendo de dónde se vaya a instalar, ayudará en el mantenimiento del producto.
- Programe la instalación del revestimiento de paredes como la fase final del proyecto para evitar dañarlo mientras se realiza otro trabajo en la sala. Si esto no es posible, asegúrese de protegerlo con una lámina de plástico o cartón.
- Durante los trabajos de construcción o pintura, **vertisolwall debe** ser protegido, ya que algunos productos como la pintura o el barniz pueden dañar irreparablemente el producto.
- No utilice objetos de limpieza abrasivos o cortantes.
- No use solventes como la acetona.
- Las manchas deben eliminarse inmediatamente, ya que las manchas viejas son mucho más difíciles de limpiar. Utilice un cepillo de limpieza y enjuague con un paño húmedo.
- Los cigarrillos pueden dejar marcas de quemaduras irreparables.
- Si aparecen fibras de poliéster sueltas en las costuras, córtelas con unas tijeras o un cúter. No las queme.
- Proteja con un perfil los **bordes de vertisolwall** cuando éste no cubra toda la altura o todo el ancho de la pared.

## 2. LIMPIEZA

La frecuencia de limpieza dependerá del material seleccionado, el lugar donde está instalado y los criterios del usuario.

El uso diario del producto no requiere ningún tipo de limpieza o mantenimiento especial.

Para eliminar el polvo, se recomienda utilizar periódicamente una bayeta o paño húmedo o un plumero.

Elimine las manchas de suciedad usando una bayeta o una esponja humedecida con un detergente doméstico neutro. Use un material absorbente para eliminar las manchas húmedas tanto como sea posible. No extienda la sustancia en cuestión.

En el caso de manchas especiales, le detallamos a continuación cómo proceder:

- Manchas líquidas como café, cola, etc. Después de absorber el líquido, use una bayeta o una esponja húmeda con agua y jabón neutro. Enjuague con una esponja húmeda y seque con un paño seco
- Las manchas de grasa (mantequilla, chocolate ...) pueden limpiarse utilizando un desengrasante diluido. Enjuague con una esponja húmeda y seque con un paño seco

En cualquier caso, trate de evitar mojar excesivamente el revestimiento.

Para obtener más información, contacte con el equipo de ventas de **vertisol**.