

vertisolwall

fitnice_

MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DE
vertisolwall

Lea todo el documento antes de instalar **vertisolwall**. No cumplir estrictamente con las siguientes instrucciones de instalación afectará su garantía.

La instalación debe ser llevada a cabo por un instalador autorizado.

vertisolwall es adecuado para espacios residenciales y públicos, incluidas áreas de alto tráfico.

vertisolwall no es adecuado para espacios frecuente o permanentemente húmedos o para exteriores.

ANTES DE LA INSTALACIÓN - CONSEJOS GENERALES

- Asegúrese de que el diseño y el color elegidos de **vertisolwall** cumplan con los requisitos del edificio o sala específica, así como con las normas de construcción locales.
- Al calcular la cantidad de material requerido, tenga en cuenta que la instalación debe hacerse con tiras de una longitud de 5 cm adicionales a la altura de la pared a cubrir. Las tiras más cortas que esa longitud no deben usarse.
- Determine la dirección en la que se colocarán las tiras.
- Planificación del cronograma general del trabajo:
 - La instalación de **vertisolwall** debe comenzar solo después de que el edificio esté completamente cerrado (cuando las paredes, ventanas, puertas y techos estén terminados). Programe la instalación del revestimiento de paredes como la fase final del proyecto para evitar dañarlo mientras se realiza otro trabajo en la sala. Si esto no es posible, asegúrese de protegerlo con una lámina de plástico o cartón. En cualquier caso, se recomienda instalar **vertisolwall** después de pintar el techo y las demás superficies de la habitación.
- El instalador debe obtener información detallada relacionada con las características de la pared:
 - Uniformidad/ lisura de la superficie
 - Composición de la superficie
 - Humedad
- Tenga en cuenta que **vertisolwall** es un producto textil en el que las pequeñas irregularidades de color y la desviación de la trama no son defectos.
- No mezcle lotes de producción diferentes, si los paños van a estar juntos.

VERIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE

La pared sobre la que se instalará **vertisolwall** debe estar seca y limpia y ser firme, absorbente, plana, de color uniforme y sin grietas. Debe estar totalmente exenta de revestimientos de paredes y adhesivos anteriores, así como de humedad, polvo, partes sueltas y sustancias que puedan dificultar el pegado.

La base debe ser lo suficientemente absorbente como para permitir una correcta adhesión.

Antes de la instalación, se debe aplicar una imprimación antes de instalar **vertisolwall**, utilizando la misma cola que utilizaremos para pegarla, pudiendo añadir un 30% de agua. Si esta la usamos sin diluir, el material será más costoso de quitar en un futuro.

Mantenga el área de instalación a 18-25 °C y la humedad relativa por debajo del 60%. Mantenga también los rollos de **vertisolwall** y los adhesivos a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de la instalación.

Controlar la humedad de la superficie. Para los revoques cementosos y las paredes de hormigón, en general será del 2,5 al 3%, máx. Para los retoques a base de yeso, máximo del 0,5%.

INSTALACIÓN

Preparación del producto

Antes de cortar, el instalador debe revisar el material para verificar lo siguiente:

- El producto y el color corresponden con el pedido.
- La cantidad entregada está corresponde con el pedido.
- Las dimensiones y el aspecto son correctos. En caso de defectos o daños durante el transporte, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas antes de cortar o instalar el material. **vertisol no aceptará reclamos sobre material manipulado o instalado.**
- Para garantizar una buena coincidencia de colores, verifique que todos los rollos para cubrir un área específica tengan números de lote idénticos.

Dado que **vertisolwall** es un material tejido, pueden ocurrir pequeñas variaciones naturales en el color y la estructura entre los recortes.

Vertisol no acepta ninguna responsabilidad por los defectos causados por una manipulación o almacenamiento incorrectos (por ejemplo, rollos almacenados verticalmente o sin su embalaje original o colocando peso sobre el rollo cuando el material todavía está enrollado)

Corte el **vertisolwall** en tiras de una longitud adicional de 5 cm en la altura a cubrir, para compensar las posibles diferencias de altura. Se recomienda dejar desenrollada cada tira cortada en una superficie plana, con el lado de diseño hacia arriba durante 30 minutos como mínimo antes de instalarla.

Aplicación del adhesivo e instalación

Antes de aplicar el adhesivo, marque con un lápiz una línea vertical que guiará la colocación de la primera tira.

Extienda el adhesivo regularmente y sin rebajar con agua, directamente sobre la superficie con un rodillo. Es importante no dejar grumos o excesos de adhesivo, para evitarlo, el rodillo debe pasarse varias veces en la misma zona en diferentes direcciones sin agregar más producto. La cantidad de adhesivo debe ser suficiente para adherir **vertisolwall** sin que éste se filtre a través del revestimiento.

Durante la fase de encolado, recomendamos tener un cubo con agua limpia, una esponja y un paño seco para eliminar los restos de pegamento, limpiar las herramientas o incluso para lavarse las manos.

Si el adhesivo penetra a través de la superficie de **vertisolwall**, debe limpiarse inmediatamente con un paño o una esponja y agua cuando todavía esté húmedo. Si se seca, utilizar alcohol.

Se recomienda dejar que el adhesivo se seque durante aproximadamente 15 minutos antes de continuar con la instalación de **vertisolwall**. Verifique las instrucciones del fabricante del adhesivo para obtener información más precisa.

Coloque la primera tira de **vertisolwall** en la pared a lo largo de la línea trazada, teniendo en cuenta que debe quedar material sobrante en las esquinas, así como en el techo y el suelo. Presiónelo con un alisador para empapelados para eliminar las burbujas de aire y garantizar una buena adherencia en toda la superficie.

Siempre que sea posible, cubra las esquinas exteriores. Si esto no es posible, se debe usar un perfil de protección. Se recomienda aplicar una capa de un adhesivo más fuerte en las esquinas para garantizar una mayor adherencia

Si es necesario, las tiras se pueden fijar a la pared con chinchetas en la parte superior para ayudar a la instalación. Éstas se pueden quitar fácilmente después.

Corte el exceso de material en la parte superior e inferior con una guía rígida y un cuchillo.

El resto de las tiras se deben instalar siguiendo el proceso anterior y teniendo en cuenta que deben instalarse con el sistema de **doblo corte**. El adhesivo no debe sobresalir de las juntas. Presione las juntas con un rodillo pequeño.

Cuando **vertisolwall** no cubre toda la altura de la pared, se recomienda el uso de un perfil para proteger los bordes.

Los adhesivos recomendados para **vertisolwall** para instalarlo en superficies de absorción normal (cemento, yeso) son:

- Tkrom Mural
- Forbo 565 Mural Plus
- Adesilex MT-32 (MAPEI)
- Ready Mixed Wallcovering Adhesive (Bartoline)